



MEORIS
VIGINTI
AUTOMATIC
Limited edition


MEORIS
exclusive watch

meoris.cz


MEORIS
exclusive watch

www.meoris.cz




Specifikace strojku: Citizen – MIYOTA CAL. 821A

Mechanický stroj s ručním, nebo automatickým nátahem, 21 kamenů.

Analogové zobrazení času a datumu.

Výrobce: Citizen Watch Co., LTD. Japonsko

Povolená tolerance přesnosti chodu stroje: +/- 3 minuty za den při teplotě +25 °C až -5 °C a dostatečném natažení stroje.



NASTAVENÍ ČASU

1. Vyšroubujte korunku a potáhněte na pozici 2 právě když velká sekundová ručka dosáhne pozici 12.
2. Otáčejte korunkou a nastavte požadovaný čas.
3. Po nastavení zatlačte korunku zpět do pozice A a pak **zašroubujte korunku** do normální pozice.

NASTAVENÍ DATUMU

1. Vyšroubujte korunku a potáhněte na pozici 1.
2. Otáčejte korunkou proti směru hodinových ruček za účelem nastavení datumu. *Jestliže je datum nastavován mezi 21.00 a 04.00 hodinou, datum se následující den nemusí změnit.*

3. Po nastavení datumu zatlačte korunku zpět do pozice A a pak **zašroubujte korunku** do normální pozice.

NASTAVENÍ STROJE

1. Vyšroubujte korunku do pozice A.
2. Otáčejte korunkou ve směru hodinových ruček 15 až 20 krát. Po mírném zahýbání s hodinkama se samy uvedou do chodu.
3. Po natažení stroje **zašroubujte korunku** zpět do normální pozice.

Doporučení: Pro zajištění přesnosti chodu stroje natahujte hodinky pravidelně každý den ve stejnou dobu.

Automatický nátah: Hodinky se také automaticky natahují pohybem ruky při jejich nošení. Rezerva chodu stroje při plném natažení cca 24hodin.

Přesnost stroje: Mechanické hodinky je složitý systém jednotlivých jemných částí (ozubené soukolí, hnací síla atd.), které udržují chod a přesnost hodinek. Vnější vlivy, zejména změny teplot, magnetické a gravitační působení, dostatečné natažení, atd., způsobují, že přesnost chodu stroje se mění každý den.

Upozornění: Mechanické hodinky nejsou nárazuvzdorné. Silný náraz může poškodit stroj!